



Crowcon T4 DANSK

- Quick Guide

Version: 1

T4 Beskrivelse



Tænd T4

Hold **Tænd/sluk** tasten nede indtil **T4** har afgivet 3 korte og 1 lang akustisk tone.

T4 vil afprøve alarmgiverne, der består af den visuelle alarm i form af LED lamperne, displayet, den akustiske alarm, i form af en 95 dB tone, samt en vibrator alarm.

T4 vil derefter gennemgå en grundig opvarmnings sekvens.

TWA Resume vises i displayet, hvis **T4** bliver tændt indenfor ca. 8 timer efter sidst at have været slukket. Dette efterfølges af en nedtællingssekvens.

Tryk på **Tænd/sluk** tasten under nedtælling for at beholde

TWA, **STEL** og spidsværdier fra den seneste session.

Aktiveres **Tænd/sluk** tasten ikke under nedtællingen nulstilles **TWA**, **STEL** samt spidsværdier.

Tryk på **Tænd/sluk** tasten under "**Zero**" nedtællingen for at nulstille gas sensorerne.



Sluk T4

Hold **Tænd/sluk** tasten nede indtil nedtællingen afslutter

Opbevar **T4** i sikre, “non-hazardous” områder når den ikke er i brug.

+ve Safety™

+ve Safety™ indikator viser **T4** operations status.

Grøn: Alt OK. **T4** fungerer som tiltænkt og ingen tiltag er nødvendige.

Rød: **T4** kræver opmærksomhed. Dette kunne være fordi **T4** kræver en *bump test eller en kalibrering, det kunne være batteriet har mindre end 30 minutter tilbage, eller der er en fejlkode der kræver opmærksomhed.

Alarm signaler vises med følgende ikoner:

	Long term exposure alarm (TWA) Alarm for gas, man har været udsat for over lang tid.
	Short term exposure alarm (STEL) Alarm for gas, man har været udsat for over kort tid.
	Alarm 1
	Alarm 2

Den pågældende gas sensor der har aktiveret alarmer blinker i displayet.
Følg “site” procedure i tilfælde af en alarm.



Menu funktioner: Tryk to gange på **Tænd/sluk** tasten for at tilgå **T4's** menu, brug et enkelt tryk for at navigere, to gange for at vælge.

	Return to home page	Gå tilbage til start siden
	Information screen – shows unit status	Informations skærm, viser enhedens status
	Zero – Zero unit in clean air	Zero – Nulstil enheden i ren luft
	Peak exposure – show gas level readings	Viser gas niveauet
	Bump – puts unit in to bump mode	* Bump – Funktionskontrol af detektoren.
	Calibration – puts unit in to calibration mode	Calibration - sætter enheden i kalibrerings tilstand
	STEL – shows short term exposure levels	STEL - Alarm for gas, man har været udsat for over kort tid
	LTEL – shows long term exposure levels	LTEL - Alarm for gas, man har været udsat for over lang tid.

* **Bump Test** er en fysisk funktionskontrol af gasdetektoren, hvor detektoren udsættes for en testgas, gerne en blandingsgas, med koncentrationen af de enkelte gasarter, som er i stand til at bringe, målecellen eller cellerne, som gasdetektoren er konfigureret med, i alarmtilstand. På denne måde sikrer brugeren sig, at ikke bare målecellerne, men om hele instrumentet er i stand til at advare brugeren om nødvendigt.

Yderligere informationer

Læs den engelske "user manual"