



Ecoanchor er et dødvægtsanker, som ved hjælp af vægt og friktion fungerer som et sikkert og godkendt ankerpunkt.

Godkendt ifgl. EN 795:1996 Class E

Kan optage træk på min. 12kN/1200kg. Max brugervægt: 100kg Max én person tilkoblet.

1. Før du skal bruge EcoAnchor !

Inden du skal bruge EcoAnchor er det vigtigt du gør dig nogle overvejelser omkring forholdende

- Har du den nødvendige oplæring eller har du brug for flere informationer, så kontakt din arbejdsleder begynd ikke at bruge udstyret hvis du er i tvivl
- Tjek om alt udstyr der skal bruges er CE mærket og efterset mindst 1 x årligt af godkendt firma
- Taget må maks have en hældning på 15 grader (ved glatte flader som metal maks. 10 gr)
- Der skal bruges faldsikring ved højde over 3,5 meter fra tagkant til underflade
- Der skal være min. 2.5 meter fra anker(øjebolt) til tagkant
- EcoAnchor må ikke bruges i frostvejr (sne- og isglat)
- EcoAnchor må ikke bruges såfremt underlaget er glat (olie, fedt, alger ol.)
- Der må kun være 1 person tilkoblet pr EcoAnchor
- Sikre dig at tagfladerne kan bære EcoAnchor'et - det vejer i fyldt tilstand 430 kg svarer til 273 kg pr m2 placér EcoAnchor'et hvor konstruktionen er bærende
- Tjek underlaget for skarpe genstande og løse sten mv.

2. Opstilling af EcoAnchor

			
1. Placer tomt anker med mest muligt kontakt med underflade. Udluftningsventil skal pege op mod højeste punkt. Se efter spidse genstande løse sten mv.	2. Fyld anker ved 'Fill' med koldt vand indtil der kommer vand ud af luftventilen i modsat hjørne (der må ikke være luft i ankeret)	3. Sæt prop i, og se efter evt. vandspild.	4. Tilkobl din faldsikringsline i EcoAncorets fikseringsøje sådan at øjet kan dreje hele vejen rundt dvs. 360 grader

3. Arbejde med EcoAnchor

- Arbejde i faldsikringsudstyr maks 4 timer
- Sikre dig at øje og line kan dreje frit
- Skarpe og spidse genstande må ikke buges på og omkring ankeret

4. Pakke EcoAnchor sammen

			
1. Tøm ved at skrue låget af. Når den næsten er tom, løft ankret op og tøm resterende.	2. Fold Fjern evt. sten på anker. Fold to gange som på billede, sørg for at alt vand roligt presses ud.	3. Rul Rul sammen på lang side, indtil man har en lille rulle. Sæt sammen med bånd.	4. Opbevar Læg anker i taske, for nem opbevaring og transport. • EcoAnchor skal tørres ved behov efter brug og opbevares tørt og beskyttet mod sollys

Ved spørgsmål eller tvivl kontakt altid din arbejdsleder inden ibrugtagning.