




Brady Inspection Timer Instruction Sheet




Before Use

When first removing out of the box, press and hold until all LEDs flash. Now start / reset the timer.



Activate / Reset Timer

1. Press and hold and , lights turn on in sequence, release when red light flashes. Countdown begins at dark green light.
2. New countdown has started.



Inspection Status


During the inspection period, the LED lights periodically flash to indicate the time remaining before an inspection is due.

- Dark green LED – beginning of inspection period, LED flashes every 2 minutes
- Light green LED – early in inspection period, LED flashes every 2 minutes
- Yellow (amber) LED – nearing end of inspection period, LED flashes every 10 seconds
- Red LED – inspection period has passed, LED flashes every 2 seconds

To manually check the time remaining before your next inspection:

1. Press and hold for 2 seconds.
2. LED for remaining time flashes for 5 seconds.

When the Red LED flashes, carry out your inspection and reset the timer (see Activation / Reset Timer). The red LED flashes for 7 days. After 7 days, the device enters sleep mode to conserve battery life.



Battery Status

When the battery power is critically low, flashes red.

To manually check the battery status:


1. Press and hold for 2 seconds.
2. LED light turns on to indicate the remaining battery life.

a. Dark green battery full	c. Yellow (amber) replace batteries soon
b. Light green battery good	d. Red replace batteries now

Replace Batteries

The device is powered by (3) AAA Batteries. To replace the batteries:

1. Turn front face counter-clockwise to remove it from back plate.
2. Remove old batteries.
3. To maintain the countdown time, install new batteries within 45 seconds of removing the old batteries.
4. Place the front face on the back plate and turn clockwise to complete battery replacement.
5. Press to re-enable power to the device. Check calendar to ensure power has been restored.
6. If no light flashes, press and hold until all LEDs flash.
7. Timer resumes the current time countdown.



Attaching Timer to Item

Attach Timer by using:

- Cable tie (up to .30" width)
- #6 screw (3.5 mm)
- Adhesive backing
- Hook and loop
- Magnet

Lockout devices:

- Padlock
- Security seal

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



CAN ICES-3(A) / NMB-3(A). Patent Pending. Made in China.



www.BradyCorp.com/global


© 2019 Brady Worldwide Inc. ALL RIGHTS RESERVED

Manual de instrucciones del temporizador de inspección de Brady




Antes del uso

Antes de retirar de la caja por primera vez, mantenga presionado hasta que las luces LED parpadeen. Ahora, inicie/restablezca el temporizador.



Activar/Restablecer temporizador

1. Mantenga presionado y , las luces se encenderán en secuencia, y suelte cuando parpadee la luz roja. La cuenta atrás empieza con la luz verde oscura.
2. Ha comenzado una nueva cuenta atrás.



Estado de la inspección


Durante el período de inspección, las luces LED parpadean periódicamente para indicar el tiempo restante antes del límite de una inspección.

- Luz LED verde oscura: inicio del período de inspección. La luz LED parpadea cada 2 minutos
- Luz LED verde clara: período de inspección anticipado. La luz LED parpadea cada 2 minutos
- Luz LED amarilla: cerca del plazo final de una inspección. La luz LED parpadea cada 10 segundos
- Luz LED roja: el período de inspección ha pasado. La luz LED parpadea cada 2 segundos

Para controlar manualmente el tiempo restante antes de su próxima inspección:

1. Mantenga presionado durante 2 segundos.
2. La luz LED que indica el tiempo restante parpadea durante 5 segundos.

Cuando parpadee la luz LED roja, lleve a cabo su inspección y restablezca el temporizador (ver Activación/Restablecer temporizador). La luz LED roja parpadea durante 7 días. Después de 7 días, el dispositivo entra en modo de hibernación para ahorrar batería.



Estado de la batería

Cuando las pilas se encuentran demasiado bajas, parpadean en rojo


Para controlar manualmente el estado de las pilas:

1. Mantenga presionado durante 2 segundos.
2. Se enciende la luz LED para indicar la batería restante.
 - a. **Verde oscuro** batería completa
 - b. **Verde claro** batería en buen estado
 - c. **Amarillo (ámbar)** reemplace las baterías pronto
 - d. **Rojo** reemplace las baterías ahora

Reemplazo de pilas

El dispositivo funciona con Pilas AAA (3) Para reemplazar las baterías:

1. Gire la cara anterior en el sentido opuesto al de las agujas del reloj para retirarla de la placa posterior.
2. Retire las viejas pilas
3. Para mantener la cuenta atrás, instale las pilas nuevas dentro de los 45 segundos después de retirar las pilas viejas.
4. Coloque la cara anterior en la placa posterior y gírela en el sentido de las agujas del reloj para completar el reemplazo de las baterías.
5. Presione para volver a activar la energía en el dispositivo. Verifique el calendario para asegurarse de que la energía ha sido restaurada.
6. Si no parpadea ninguna luz, mantenga presionado hasta que parpadeen todas las luces LED.
7. El temporizador vuelve a la cuenta atrás actual.



Fijar el temporizador al elemento

Para fijar el temporizador, utilice lo siguiente:

- | | |
|--|----------------------|
| • Sujetacables (de hasta 30 mm de ancho) | • Candado |
| • Tornillo (3,5 mm) | • Sello de seguridad |
| • Soporte adhesivo | |
| • Sistema gancho/bucle | |
| • Imán | |

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.



CAN ICES-3(A)/NMB-3(A). Patente pendiente. Hecho en China.



www.BradyCorp.com/global


© 2019 Brady Worldwide Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Fiche d'instruction pour le minuteur d'inspection Brady




Avant d'utiliser l'appareil

Lorsque l'on sort l'appareil neuf de son emballage, appuyer sur  jusqu'à ce que tous les voyants clignotent. À ce moment, allumer le minuteur et le mettre à zéro.



Activer / Réinitialiser le minuteur

- Appuyer sur  et  et les garder enfoncés. Les voyants s'allument dans l'ordre. Relâcher les boutons lorsque le voyant rouge clignote. Le compte à rebours commence lorsque le voyant vert foncé s'allume.
- Nouveau compte à rebours initié.



Statut de l'inspection


Durant la période d'inspection, les voyants clignotent périodiquement pour indiquer temps restant avant la prochaine inspection.

- Voyant vert foncé – début de la période d'inspection - le voyant clignote toutes les 2 minutes
- Voyant vert clair – tôt dans la période d'inspection - le voyant clignote toutes les 2 minutes
- Voyant orange (ambre) – la fin de la période d'inspection approche - le voyant clignote toutes les 10 secondes
- Voyant rouge – la période d'inspection est passée - le voyant clignote toutes les 2 secondes

Pour vérifier manuellement combien de temps il reste jusqu'à la prochaine inspection :

- Appuyer sur  pendant 2 secondes.
- Le voyant du temps restant clignote pendant 5 secondes.

Lorsque que le voyant ROUGE clignote, faire l'inspection, puis réinitialiser le minuteur (voir Activer / Réinitialiser le minuteur). Le voyant rouge clignote pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, l'appareil se met en mode de veille pour économiser les piles.



État des piles

Lorsque les piles sont déchargées à un niveau critique,  clignote en rouge.


Pour vérifier manuellement l'état des piles :

- Appuyer sur  pendant 2 secondes.
- Le voyant s'allume pour indiquer le niveau de charge des piles.
 - Vert foncé** piles chargées à pleine capacité
 - Vert clair** piles OK
 - Orange (ambre)** les piles doivent bientôt être remplacées
 - Rouge** remplacer les piles immédiatement

Remplacer les piles

L'appareil est alimenté par 3 piles AAA. Pour remplacer les piles :

- Tourner la face avant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la détacher de la plaque arrière.
- Retirer les anciennes piles.
- Pour ne pas interrompre le compte à rebours, installer les piles neuves dans les 45 secondes au maximum après avoir retiré les anciennes.
- Pour achever le remplacement des piles, placer la face avant sur la plaque arrière et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Appuyer sur  pour remettre l'appareil en marche. Vérifier le calendrier pour vous assurer que la mise sous tension est rétablie.
- Si aucun voyant ne clignote appuyer sur  jusqu'à ce que tous les voyants clignotent.
- Le minuteur reprend son compte à rebours.



Fixer le minuteur

Pour fixer le minuteur, utiliser :

- Collier de serrage (jusqu'à 76 cm)
- Vis No. 6 (3,5 mm)
- Patches auto-adhésif
- Crochets
- Aimant

Système de sécurité/antivol :



- Cadenas
- Scellés de sécurité

Cet équipement est conforme à la Section 15 des Règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne causera peut-être pas d'interférence nuisible, et
- cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui risque de causer un fonctionnement indésirable.


CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) Brevet en instance. Fabriqué en Chine.

Anleitungsblatt für Brady Inspektionstimer




Vor der erstmaligen Verwendung

Nach der erstmaligen Entnahme aus dem Karton die Taste drücken und gedrückt halten, bis alle LEDs blinken. Anschließend den Timer starten/zurücksetzen.



Timer aktivieren/zurücksetzen

1. Die Tasten und drücken und gedrückt halten. Die Lampen leuchten nacheinander auf. Die Tasten loslassen, wenn die rote Lampe blinkt. Der Countdown beginnt mit der dunkelgrünen Lampe.
2. Ein neuer Countdown wurde gestartet.



Inspektionsstatus


Während des Inspektionszeitraums blinken die LED-Lampen in regelmäßigen Abständen, um die bis zur nächsten Inspektion verbleibende Zeit anzuzeigen.

- Dunkelgrüne LED – blinkt vom Beginn des Inspektionszeitraums alle 2 Minuten
- Hellgrüne LED – blinkt im ersten Teil des Inspektionszeitraums alle 2 Minuten
- Gelbe LED – blinkt gegen Ende des Inspektionszeitraums alle 10 Sekunden
- Rote LED – der Inspektionszeitraum ist abgelaufen, die LED blinkt alle 2 Sekunden

Zur manuellen Prüfung der bis zur nächsten Inspektion verbleibenden Zeit:

1. Die Taste 2 Sekunden lang drücken und gedrückt halten.
2. Die LED für die noch verbleibende Zeit blinkt für 5 Sekunden.

Wenn die rote LED blinkt, die Inspektion durchführen und den Timer zurücksetzen (siehe „Timer aktivieren/zurücksetzen“). Die rote LED blinkt für 7 Tage. Nach 7 Tagen wird das Gerät in den Ruhemodus versetzt, um die Batterielebensdauer zu erhalten.



Batteriestatus

Wenn die Batterieladung ein kritisch niedriges Niveau erreicht, blinkt das Symbol rot.


Zur manuellen Prüfung des Batteriestatus:

1. Die Taste 2 Sekunden lang drücken und gedrückt halten.
2. Die LED-Lampe leuchtet, um die verbleibende Batterielebensdauer anzuzeigen.
 - a. **Dunkelgrün** Batterien voll geladen
 - b. **Hellgrün** Batterien in Ordnung
 - c. **Gelb** Batterien bald austauschen
 - d. **Rot** Batterien unverzüglich austauschen

Batterien austauschen

Das Gerät wird durch (3) AAA-Batterien mit Spannung versorgt. Zum Austauschen der Batterien:

1. Die Stirnseite gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie von der Rückplatte zu entfernen.
2. Die alten Batterien herausnehmen.
3. Damit die Countdown-Zeit gespeichert bleibt, die neuen Batterien innerhalb von 45 Sekunden nach dem Entnehmen der alten Batterien installieren.
4. Die Stirnseite auf der Rückplatte anbringen und im Uhrzeigersinn drehen, um den Austausch der Batterien abzuschließen.
5. Die Taste drücken, um das Gerät wieder einzuschalten. Anhand des Kalenders prüfen, ob das Gerät mit Spannung versorgt wird.
6. Wenn keine Lampe blinkt, die Taste drücken und gedrückt halten, bis alle LEDs blinken.
7. Der Timer setzt den aktuellen Countdown fort.



Timer am Objekt befestigen

Mögliche Befestigungsteile für den Timer:

- Kabelbinder (bis zu 7,6 mm Breite)
- Schraube Nr. 6 (3,5 mm)
- Selbstklebeband
- Klettverschluss
- Magnet

Sperrvorrichtungen:

- Vorhängeschloss
- Sicherheitssiegel

Dieses Gerät hält Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien ein. Der Betrieb ist nur unter Einhaltung der beiden folgenden Bedingungen erlaubt:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädliche Störung des Funkverkehrs verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, einschließlich solcher Störungen, die möglicherweise eine Beeinträchtigung des Betriebs verursachen.



CAN ICES-3(A) / NMB-3(A). Patent angemeldet. Hergestellt in China.



www.BradyCorp.com/global


© 2019 Brady Worldwide Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Manuale di istruzioni del timer di ispezione Brady




Prima dell'uso

Durante il primo utilizzo, tenere premuto il tasto finché tutte le spie si accendono. Avviare/resettare il timer.



Avvio/Reset timer

1. Tenere premuti contemporaneamente i tasti e . Le spie si accendono in sequenza. Rilasciare quando la spia rossa lampeggia. Il conto alla rovescia inizia quando la spia verde scuro si accende.
2. È iniziato un nuovo conto alla rovescia.



Stato dell'ispezione


Durante il periodo di validità di un'ispezione (periodo tra un'ispezione appena effettuata e quella successiva), le spie lampeggiano periodicamente per indicare il tempo residuo prima della prossima ispezione.

- Spia verde scuro: inizio del periodo di validità dell'ispezione. La spia lampeggia ogni 2 minuti
- Spia verde chiaro: prima parte del periodo di validità dell'ispezione. La spia lampeggia ogni 2 minuti
- Spia gialla: il periodo di validità dell'ispezione sta per terminare. La spia lampeggia ogni 10 secondi
- Spia rossa: fine del periodo di validità dell'ispezione. La spia lampeggia ogni 2 secondi

Per controllare manualmente il tempo rimanente prima della prossima ispezione:

1. Tenere premuto il tasto per 2 secondi.
2. La spia corrispondente al tempo residuo lampeggia per 5 secondi.

Quando la spia rossa lampeggia, eseguire l'ispezione e resettare il timer (vedere Avvio/Reset timer). La spia rossa lampeggia per 7 giorni. Dopo 7 giorni, il dispositivo entra in modalità sleep per risparmiare la carica delle pile.



Stato delle pile

Quando la carica delle pile è estremamente debole, il simbolo lampeggia in rosso.

Per controllare manualmente la carica delle pile:

1. Tenere premuto il tasto per 2 secondi.
2. Una delle seguenti spie si accende per indicare la carica residua delle pile.
 - a. **Verde scuro:** pile completamente cariche
 - b. **Verde chiaro:** pile cariche
 - c. **Giallo:** pile da sostituire presto
 - d. **Rosso:** sostituire le pile

Sostituzione pile

Il dispositivo è alimentato da 3 pile AAA. Per sostituire le pile:

1. Ruotare la parte anteriore del timer in senso antiorario per rimuovere il coperchio sul retro.
2. Rimuovere le vecchie pile.
3. Per tenere il conto alla rovescia, installare le nuove pile entro 45 secondi dalla rimozione delle vecchie.
4. Per completare la sostituzione delle pile, posizionare la parte anteriore del timer sul coperchio posteriore e ruotare in senso orario.
5. Per riaccendere il dispositivo, premere il tasto . Controllare il calendario per accertarsi che l'alimentazione sia stata ripristinata.
6. Se nessuna spia lampeggia, tenere premuto il tasto finché tutte le spie cominciano a lampeggiare.
7. Il timer riprende il conto alla rovescia dell'ora corrente.


Fissaggio del timer a un oggetto

Fissare il timer utilizzando:

- Fascetta (massimo 7,6 mm di larghezza)
- Viti (Ø massimo 3,5 mm)
- Pad adesivi
- Gancio
- Supporto magnetico

Dispositivi di blocco:

- Lucchetto
- Sigillo di sicurezza




Questo dispositivo è conforme alla Sezione 15 delle norme FCC. L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) questo dispositivo non deve provocare interferenze dannose e
- (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero provocare problemi di operatività.


CAN ICES-3(A) / NMB-3(A). In attesa di brevetto. Fabbricato in Cina.

Brady inspectietimer gebruiksaanwijzing




Voor de ingebruikname

Wanneer u het product voor het eerst uit de doos haalt, houdt u ingedrukt tot alle lampjes knipperen. U kunt de timer nu activeren / resetten.



Timer activeren / resetten

1. Houd en ingedrukt, de lampjes gaan in volgorde branden. Laat los als het rode lampje knippert. Het aftellen begint bij het donkergroene lampje.
2. De timer is geactiveerd / gereset.



Inspectiestatus


Tijdens de tussenperiode lichten de ledlampjes af en toe op om de resterende tijd aan te geven tot de volgende inspectie.

- Donkergroene led: begin van de periode, knippert elke 2 minuten
- Lichtgroene led: vroeg in de periode, knippert elke 2 minuten
- Gele led: bijna aan het einde van de periode, knippert elke 10 seconden
- Rode led: de periode is verstreken, knippert elke 2 seconden

Om de resterende tijd tot de volgende inspectie handmatig te controleren, volgt u deze stappen:

1. Houd gedurende 2 seconden ingedrukt.
2. De led met de resterende tijd knippert 5 seconden.

Wanneer de rode led knippert, voert u uw inspectie uit en stelt u de timer opnieuw in (zie Timer activeren / resetten). De rode led knippert gedurende 7 dagen. Na 7 dagen schakelt het apparaat over op slaapmodus om de batterij te sparen.



Batterijstatus

Wanneer het vermogen van de batterij kritiek is, knippert rood.


Om de batterijstatus handmatig te controleren, volgt u deze stappen:

1. Houd gedurende 2 seconden ingedrukt.
2. Een ledlampje gaat branden om de resterende batterijduur aan te geven.
 - a. **Donkergroen:** volle batterij
 - b. **Lichtgroen:** voldoende batterij
 - c. **Geel:** vervang de batterijen binnenkort
 - d. **Rood:** vervang de batterijen nu

De batterijen vervangen

Het apparaat werkt op 3 AAA-batterijen. Om de batterijen te vervangen, volgt u deze stappen:

1. Draai de voorzijde linksom om de achterplaat los te maken.
2. Verwijder de oude batterijen.
3. Steek nieuwe batterijen in. Om de afteltijd te behouden, moet u de nieuwe batterijen installeren binnen de 45 seconden na het verwijderen van de oude batterijen.
4. Plaats de voorzijde terug op de achterplaat en draai rechtsom om de vervanging van de batterijen te voltooien.
5. Druk op om de stroom naar het apparaat weer in te schakelen. Druk op de kalenderknop om te controleren of de stroom is hersteld.
6. Als er geen lampje knippert, moet u ingedrukt houden tot alle ledlampjes knipperen.
7. De timer hervat de huidige aftelling.



De timer vastmaken

U kunt de timer bevestigen met:

- Kabelbinders (max. 7,5 mm breed)
- Schroeven (3,5 mm)
- Zelfklevende foam pads
- Haak
- Magnetisch

U kunt de timer vergrendelen met:

- Hangslot
- Verzegeling

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

CAN ICES-3(A) / NMB-3(A). Octrooi aangevraagd. Gemaakt in China.



www.BradyCorp.com/global

© 2019 Brady Worldwide Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN